

Zehnder CombiFlow

Technische specificaties

always the best climate

Veilige oplossing om WTW (ComfoAir Standard 300)

CombiFlow zorgt ervoor dat de verbrandingslucht van de CV ketel gecombineerd kan worden met de ventilatieafvoerlucht van de ComfoAir Standard 300 Basis uitvoering. Hierdoor is het mogelijk één collectief afvoerkanaal in de schacht te gebruiken voor deze twee luchtstromen. Een deel van de ventilatieafvoerlucht wordt gebruikt voor de luchttoevoer van het CV toestel. CombiFlow zorgt voor een veilige installatie met één luchtaanzuigkanaal en één rookgasafvoerkanaal. Hierdoor kan een compacte installatie worden gerealiseerd doordat er minder kanaalwerk in de woning/schacht nodig is.

Systemopbouw

Een compleet systeem bestaat uit:

- ComfoAir Standard 300 Basis
- CombiFlow
- Concentrisch rookgasafvoermateriaal
- CV toestel
- Collectief rookgas/ventilatieafvoerkanaal
- Collectief luchtaanzuigkanaal



Belangrijkste kenmerken

- Veilige oplossing om WTW en CV toestel te combineren
- Rookgasafvoer en ventilatieafvoerlucht in één kanaal
- Mechanisch KIWA gekeurde veiligheidsklep
- Voor alle CV toestellen met CV/CombiFlow verklaring
- Flexibel toepasbaar
- Concentrische aansluiting tussen CV en CombiFlow Klep
- Gecombineerd afvoerkanaal voor rookgasafvoer CV en afvoerlucht WTW

ComfoAir Standard 300


CombiFlow werkt uitsluitend samen met de warmteterugwinunit ComfoAir Standard 300. Voor technische specificaties wordt verwezen naar de productpagina warmteterugwinunit ComfoAir Standard.

CV toestel

De CombiFlow kan worden gecombineerd met CV toestellen die zijn goedgekeurd door KIWA/Gastec. Alleen CV toestellen die met goedkeuring van Zehnder én over een geldig KIWA/Gastec verklaring beschikken, mogen worden aangesloten. De veiligheid van de combinatie wordt hiermee gegarandeerd. Toestellen aansluiten zonder een geldig certificaat is niet mogelijk. Voor de type ketels die met de CombiFlow gecombineerd kunnen worden verwijzen wij u naar de website www.zehnder.nl.

CombiFlow

De werking van het CombiFlow systeem is als volgt:



Afbeelding 1.0: Werking CombiFlow

A. Retourlucht uit de woning wordt getransporteerd naar de wisselaar van de CV WTW-unit

B. In de wisselaar van de WTW-unit wordt de warmte uitgewisseld aan de aangezogen buitenlucht

C. De lucht wordt van buiten aangezogen en wordt verwarmd door de retourlucht

D. De luchttoevoer zorgt ervoor dat in de woning de diverse ruimten worden voorzien van verse voorverwarmde buitenlucht

E. De bypass zorgt ervoor dat automatisch gebruik gemaakt kan worden van nachtventilatie doordat

de lucht bij het in werking zijn van de bypass 100% om de wisselaar wordt geleid

F. De ventilatieafvoerlucht en de rookgassen worden via één hoofdkanaal afgevoerd. Dit is mogelijk door de toepassing van het CombiFlow onderdeel

G. De rookgassen van het CV toestel worden door de CombiFlow geleid en vermengen zich met de ventilatieafvoerlucht

V. Via de CombiFlow haalt het CV toestel zijn toevoerlucht uit de ventilatieafvoerlucht

K. De terugslagklep zorgt ervoor dat bij afwijkende condities een veilige situatie gegarandeerd blijft. Wanneer er langer dan twee minuten minder dan 70 m³/h ventilatieafvoerlucht langs de klep wordt gemeten, wordt de totale installatie buiten werking gesteld

Condensafvoer

Het condenswater dat ontstaat tijdens het verbrandingsproces wordt via de ketel afgevoerd. De WTW-unit produceert tijdens de wamteutwisseling tevens condens. Voor het CV toestel en de warmteterugwinunit ComfoAir Standard 300 is daardoor condensafvoer nodig.

Systeemopbouw

- Behuizing: EPP
- Interieur: ABS & PP (rookgasbestendig)
- Kleur: EPP delen (buitenkant) zwart
- Kleur: hard kunststof delen: grijs
- Gewicht: ca. 2,5 kg



Afbeelding 2.0: Behuizing

Concentrisch rookgasvoer materiaal

De rookgasafvoer en de toevoerlucht voor het CV toestel moet met behulp van concentrisch rookgasafvoermateriaal worden aangesloten. ComfoAir Standard 300

Montagespecificaties

De afvoerkanalen dienen in overeenkomstig de materiaalspecificaties KIWA/Gastec QA criteria voor afvoermateriaal te zijn gemaakt. De afvoerkanalen dienen een luchtdichtheid te hebben overeenkomstig de KIWA/Gastec QA criteria voor overdruk afvoerkanalen. Gedetailleerde informatie over de toe te passen diameters en overige voorwaarden dient te worden ingewonnen bij de betreffende CV ketelleverancier.

Elektrische aansluiting

De CombiFlow is voorzien van een print met de volgende aansluitingen:

- RJ45 aansluiting: ten behoeve van de communicatie tussen de ComfoAir Standard 300 unit en de CombiFlow
- EMS aansluiting: een mogelijkheid om CV toestellen met een EMS protocol te laten communiceren met de thermostaat (ook voorzien van een EMS aansluiting)
- Stekker: voor de voeding van de CombiFlow
- Stekkercontact: voor het aansluiten van de stekker voor de CV ketel

Voor de RJ45 aansluiting wordt een kabel met twee RJ45 aansluitingen bij de CombiFlow meegeleverd. Om ervoor te zorgen dat de stekker van de CV ketel niet kan worden losgekoppeld van de CombiFlow wordt een stekkersafe meegeleverd.

Montage

De CombiFlow heeft geen dragende functie. Dit betekent dat de rookgasafvoer naar buiten en de aansluitset tussen CombiFlow en CV ketel gebeugeld moeten worden aan de wand. Voor CV toestellen: het nieuwe beugelen. Het CV-toestel wordt op de CombiFlow aangesloten. Er hoeft dus geen apart stopcontact voor het CV toestel te worden aangelegd. Zie voor de overige benodigde voorzieningen de handleiding van de ComfoAir Standard 300, CV toestel en CombiFlow.


Opstellingen en afmetingen

- **CV ketel midden onder de ComfoAir Standard 300**
Voor het aansluiten van de CombiFlow aan de linker zijde is er een ComfoAir Standard 300 Basis rechts nodig. Voor het aansluiten van de CombiFlow aan de rechter zijde is er een ComfoAir Standard 300 Basis links nodig.
- **CV ketel naast de ComfoAir Standard 300**
Voor het aansluiten van de CombiFlow aan de linker zijde is er een ComfoAir Standard 300 Basis rechts nodig. Voor het aansluiten van de CombiFlow aan de rechter zijde is er een ComfoAir Standard 300 Basis links nodig.

Voor mogelijke opstellingen en afmetingen van ComfoAir Standard 300 met CombiFlow, zie afbeelding 3.0

Afmetingen


Gegevens met betrekking tot afmetingen (in mm) en opstellingen zijn op afbeelding 3.0 weergegeven



Afbeelding 3.0: Afmetingen en mogelijke opstellingen

Instellingen CombiFlow

Weerstandgegevens



Afbeelding 4.0: Weerstandgegevens CombiFlow

Zehnder CombiFlow														
Pa	35	32	29	27	15	18	17	15	16	20	19	17	15	12
Qv	350	325	300	275	250	225	200	175	150	125	100	75	50	0

Tabel 1.0: Weerstandgegevens CombiFlow

Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
499500000	CombiFlow

Tabel 2.0: Artikeloverzicht CombiFlow

Zehnder Group Nederland BV

Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle

Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11

info@zehnder.nl · www.zehnder.nl