




















'Tot 19 handige **RFT-bedieningen** en/of **sensoren** toe te voegen aan een **ventilatie-unit**, hoe makkelijk moet ventileren worden'

| Ventilatieproduct/systeem | Bediening woonkamer/nabij keuken | (Optionele) bediening in/nabij badkamer en/of toilet | | (Optionele) bediening per ruimte | |
|---|--|---|--|---|---|
| CVE-S ECO met geïntegreerde vochtsensor CVD-S ECO met geïntegreerde vochtsensor HRU ECO 200 met sensoren HRU ECO 300 met sensoren HRU ECO 350 met sensoren HRU 400 met sensoren |  RFT-AUTO 536-0150 |  RFT-AUTO 536-0150 |  RFT-RV 04-00046 |  RFT-AUTO 536-0150 |  RFT-CO ₂ sensor 04-00045 |
| HRU ECO 200 zonder sensoren HRU ECO 300 zonder sensoren HRU ECO 350 zonder sensoren |  RFT-ZENDER W 536-0124 |  RFT-ZENDER W 536-0124 | |  RFT-ZENDER W 536-0124 | |
| CVE-S ECO Optima incl. 1 losse CO ₂ -sensor CVE-S ECO Optima Inside, incl. geïntegreerde CO ₂ -sensor CVE-S ECO Optima ² incl. 2 losse RFT-CO ₂ -sensoren HRU Optima ² -set incl. 1x RFT Auto bediening en 2 losse RFT-CO ₂ sensoren |  RFT-CO ₂ sensor 04-00045 |  RFT-AUTO 536-0150 |  RFT-RV 04-00046 |  RFT-AUTO 536-0150 |  RFT-CO ₂ sensor 04-00045 |
| MultiZone (DemandFlow & QualityFlow) |  RFT-ZENDER DF 536-0146 (in basisset) |  RFT-AUTO 536-0150 | |  RFT-AUTO 536-0150 | |

RFT-bedieningen en sensoren

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een aantal handige oplossingen voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden



| RFT sensoren/ bedieningen | Artikelnummer & omschrijving | Standen | Geschikt voor |
|---|--|--|---|
|  | 536-0150 RFT-AUTO | Automatisch stand (regelen o.b.v. sensoren) Laagstand Hoogstand Timer | CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima, CAS, CAS Connect, CAS Optima en HRU CVE- en HRU MultiZone (DemandFlow en QualityFlow) |
|  | 536-0124 RFT-ZENDER W | Laagstand Middenstand Hoogstand Timer | CVE, CVD en HRU ECO 200, 300 & 350 |
|  | 536-0146 RFT-ZENDER DF (in basisset) | Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer) woonkamer/keuken * automatisch o.b.v. CO ₂ | MultiZone (DemandFlow & QualityFlow) |
|  | 04-00045 RFT-CO ₂ | Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer | CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU ECO 200, 300, 350 & HRU 400 In woonkamer en/of slaapkamers |
|  | 04-00046 RFT-RV | Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer | CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU ECO 200, 300, 350 & HRU 400 In badkamer/wasruimte(s) |