

Ombouwen LTV naar Industrie:

Benodigd:

- 2x 190425
- 2x 191416
- 2x 192000

Draai de eindmoeren M8 los van de balken.

Verwijder de elementen uit de blauwe rechthoek en de 2 zwarte plaatjes onder de pijlen.

Verplaats de RVS-plaatjes van de linkse naar de rechtse kant.

Plaats de nieuwe segmenten, kogelkranen en pakkingen links (rode rechthoeken) en kort de draadstangen in. Zet de eindmoeren terug en draai ze vast.

Zorg er voor dat de draadstangen niet te lang zijn!





Aanvoer en retour rechts:

Demonteer de twee temperatuurmeters.

Maak de clips aan de voorzijde van de montagebeugels los en draai de beide balken naar rechts.

Zet de clips weer op de montagebeugels en plaats de temperatuurmeters in de daarvoor bestemde uitsparingen.