



VEILIGHEID

Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in de installatiehandleiding.


- Het toestel is alleen geschikt voor residentieel gebruik. Het toestel is NIET geschikt voor industrieel gebruik.
- De installatie van de Renson Flux Wall moet worden uitgevoerd volgens de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids-en installatievoorschriften van gemeentelijke/stedelijke en/of andere instanties.



Gebruik enkel originele Renson-onderdelen



Toestel enkel geschikt voor aansluiting op 230 VAC - 50/60 Hz



Gebruik geen beschadigd netsnoer

Veiligheids-schoenen verplicht



Veiligheids-helm verplicht



Veiligheids-handschoenen verplicht




Deze snelstartgids bevat de meest essentiële zaken om de Renson Flux Wall te installeren. Lees de meegeleverde veiligheidsvoorschriften en de specifiek te nemen veiligheidsmaatregelen alvorens de installatie te beginnen.

Installatiehandleiding

FLUX WALL



Apart te bestellen




Condenskit 17792

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel: +32 56 30 30 00
info@renson.be • www.renson.net



E0000983 36022 03/26



Flux Wall

QUICK START GUIDE

Voor volgende producten:

34594	Flux+ Wall 475	34595	Flux+ Wall 650
34596	Flux+ Wall 475 ERV	34597	Flux+ Wall 650 ERV
34598	Flux Go Wall 330	34599	Flux Go Wall 400

Lees de handleiding



Wees voorzichtig



Lees deze belangrijke informatie en de installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het toestel gaat opstarten.

